# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

# Лабораторная работа 1.3.3

Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Выполнил:

Гисич Арсений

Б03-109

### 1 Аннотация

Цель работы: экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

### 2 Теоретические сведения

Работа посвящена изучению течения воздуха по прямой трубе круглого сечения. Движение жидкости или газа вызывается перепадом внешнего давления на концах  $\Delta P$  трубы, чему в свою очередь препятствуют силы вязкого («внутреннего») трения, действующие между соседними слоями жидкости, а также со стороны стенок трубы.

Сила вязкого трения как в жидкостях, так и в газах описывается законом Ньютона: касательное напряжение между слоями пропорционально перепаду скорости течения в направлении, поперечном к потоку. В частности, если жидкость течёт вдоль оси x, а скорость течения  $v_x(y)$  зависит от координаты y, в каждом слое возникает направленное по x касательное напряжение

$$\tau_{xy} = -\eta \frac{\delta v_x}{\delta_y}.\tag{1}$$

Величину  $\eta$  называют коэффициентом динамической вязкости (или просто вязкостью) среды.

Объёмным расходом (или просто расходом) Q называют объём жидкости, протекающий через сечение трубы в единицу времени. Величина Q зависит от перепада давления  $\Delta P$ , а также от свойств газа (плотности  $\rho$  и вязкости  $\eta$ ) и от геометрических размеров (радиуса трубы R и её длины L). Основная задача данной работы — исследовать эту зависимость экспериментально.

Характер течения в трубе может быть ламинарным либо турбулентным. При ламинарном течении поле скоростей u(r) образует набор непрерывных линий тока, а слои жидкости не перемешиваются между собой. Турбулентное течение характеризуется образованием вихрей и активным перемешиванием слоев, при этом даже в стационарном течении в каждой точке имеют место существенные флуктуации скорости течения и давления.

Характер течения определяется безразмерным параметром задачи — числом Рейнольдса:

$$Re = \frac{\rho ua}{\eta}.$$

где  $\rho$  — плотность среды, u — характерная скорость потока,  $\eta$  — коэффициент вязкости среды, a — характерный размер системы (размер, на котором существенно меняется скорость течения). Это число имеет смысл отношения кинетической энергии движения элемента объёма жидкости к потерям энергии из-за трения в нём  $Re \sim K/A_{\rm Tp}$ . При достаточно малых Re в потоке доминируют вязкие силы трения и течение, как правило, является ламинарным. С ростом числа Рейнольдса может быть достигнуто его критическое значение  $Re_{\rm KD}$ , при котором характер течения сменяется с ламинарного на турбулентный.

Из опыта известно, что переход к турбулентному течению по трубкам круглого сечения наблюдается при  $Re_{\rm kp}\approx 10^3$  (здесь в качестве u выбрана средняя скорость потока, определяемая через полный расход Q как  $\overline{u}=\frac{Q}{\pi R^2}$ , а в качестве характерного размера — радиус трубы R). Стоит отметить, что значение  $Re_{\rm kp}$  не является универсальным и зависит от геометрии задачи: например, при обтекании сферических или цилиндрических тел потоком жидкости оно составляет всего несколько десятков ( $Re_{\rm kp}\sim 10\div 20$ ).

В целях упрощения теоретической модели течение газа в условиях эксперимента можно считать несжимаемым, то есть принять плотность среды постоянной:  $\rho = const.$  Для газов

такое приближение допустимо, если относительный перепад давления в трубе мал  $\Delta P \ll P$ , а скорость течения значительно меньше скорости звука (число Маха много меньше единицы). В нашем опыте максимальная разность давлений составляет  $\sim 30$  см водного столба (3 кПа), что составляет  $\sim 3\%$  от атмосферного давления, причем в «рабочем» (ламинарном) режиме перепад в несколько раз меньше ( $\sim 5 \div 10$  см вод. ст.).

**Течение Пуазейля.** Из опыта известно, что при достаточно малых числах Рейнольдса течение в прямой трубе с гладкими стенками имеет ламинарный характер. В таком случае задача о течении жидкости имеет простое аналитическое решение.

Направим ось x вдоль трубы по направлению потока. В ламинарном потоке скорость течения среды u будет направлена всюду по x (линии тока параллельны стенкам трубки), а давление постоянно в пределах любого сечения и зависит только от продольной координаты P(x). Будем искать частное решение — установившееся течение, в котором профиль скорости u(r) (распределение скорости в зависимости от расстояния до оси r) одинаков в любом поперечном сечении, то есть не зависит от x.

Выделим соосный трубе цилиндр некоторого радиуса r и длины dx (см. Рис. 1). Поскольку при стационарном течении жидкость течёт без ускорения, сумма всех сил, действующих на жидкость в цилиндре, должна быть равна нулю. На жидкость внутри цилиндра действует направленная вдоль оси трубы сила  $F_{1x} = -dP \cdot \pi r^2$ , где dP = P(x+dx) - P(x) < 0 — разность давлений в сечениях на торцах выделенного участка. На боковые поверхности цилиндра действует касательная сила вязкого трения

 $F_{2r} = -\tau \cdot 2\pi r dx$ 

$$\begin{array}{c|c}
 & T \\
P & T \\
\hline
 & P \\
\hline
 & dx
\end{array}$$

где согласно закону Ньютона (1) касательное напряжение равно

$$\tau = -\eta \frac{du}{dr}.$$

Из условия баланса сил  $F_{1x} + F_{2x} = 0$  находим

$$\frac{dP}{dx} = -\eta \frac{2du}{rdr}. (2)$$

В установившемся течении правая часть полученного выражения является функцией только радиуса r. В левой части (2) находится градиент давления, который не зависит от r вовсе, и, следовательно, обе части уравнения (2) являются константами. Тогда, проводя интегрирование, приходим к следующему. Во-первых, давление в трубе является линейно убывающей функцией координаты

$$P(x) = P_0 - \frac{\Delta P}{l}x,\tag{3}$$

где  $\Delta P$  — перепад давления на участке длиной  $l, P_0$  — давление в начале участка (в точке x=0). Во-вторых, профиль скорости является параболической функцией с максимумом на оси трубы

$$u(r) = u_{max} - \frac{\Delta P}{4l}r^2.$$

Для нахождения константы интегрирования  $u_{max}$  необходимо дополнительно задать граничное условие. Для течения вязкой жидкости обычно используют так называемое условием прилипания: касательная скорость потока вблизи стенок считается равной скорости

движения самих стенок. Физически это означает, что на молекулярном уровне стенки являются шероховатыми, так что при ударе о них молекулы в среднем полностью теряют направленную x-компоненту импульса. В рассматриваемой задаче стенки неподвижны, поэтому имеем

$$u|_{r=R} = 0.$$

Отсюда находим  $u_{max} = \frac{\Delta P}{4L} R^2$  и профиль скорости

$$u(r) = \frac{\Delta P}{4L}(R^2 - r^2). \tag{4}$$

Наконец, интегрируя u(r) по сечению трубы, получим объёмный расход жидкости в зависимости от перепада давления на концах:

$$Q = \int_0^R u(r) \cdot 2\pi r dr = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8\eta l}.$$
 (5)

Это соотношение называют формулой Пуазейля. Заметим, что средняя скорость потока при пуазейлевском течении, как видно из (5), оказывается вдвое меньше максимальной:

$$\overline{u} \equiv \frac{Q}{\pi R^2} = \frac{u_{max}}{2}.$$

Формула Пуазейля (5) позволяет найти вязкость газа по зависимости расхода от перепада давления в трубе и используется в качестве основной расчётной формулы в данной работе.

**Длина установления.** Пусть на вход трубы поступает течение, распределение скоростей которого не является пуазейлевским (например, распределение скоростей равномерное, как на Рис. 3). Ясно, что профиль течения (4) не может установиться сразу, а реализуется лишь на некотором расстоянии  $l_{\rm уст}$  от начала трубы. Оценим эту длину по порядку величины.

Рассмотрим слой жидкости толщиной dx в поперечном сечении трубы. Кинетическая энергия, запасённая в нём, составляет

$$K \sim \frac{1}{2}\rho u^2 \cdot \pi R^2 dx.$$

Работу, которую совершат вязкие силы трения по перемещению этого слоя на расстояние l, можно оценить как

$$A_{\rm rp} \sim \eta \frac{du}{dr} \cdot \pi R^2 dx \cdot l.$$

Для перепада скоростей воспользуемся оценкой  $\frac{du}{dr}\sim \frac{\Delta u}{R}\sim \frac{u}{R}$ . Наконец, примем, что работа сил трения, необходимая для




Рис. 2: Распределение давления и скорости течения Пуазейля в трубе

перераспределения скоростей, по порядку величины равна кинетической энергии  $K \sim A_{\rm тp}$ . Тогда, отбрасываячисленные коэффициенты порядка единицы, получаем грубую оценку для длины установления:

$$l_{\text{yct}} \sim \frac{\rho u R^2}{\eta} = R \cdot Re.$$

Точный численный коэффициент здесь аналитически установить затруднительно (к тому же, он зависит от вида начального распределения u(r). Как показывает опыт, этот коэффициент можно с удовлетворительной точностью принять равным 0,2:

$$l_{\rm ycr} \equiv 0, 2R \cdot Re. \tag{6}$$

Заметим, что если длина трубы мала по сравнению с  $l_{ycr}$ , то работой сил трения в ней можно пренебречь и течение в ней будет описываться не формулой Пуазейля, а уравнением Бернулли (при условии, что течение останется ламинарным).

Экспериментально длину установления можно определить, измеряя распределение давления вдоль трубки P(x). На неустановившемся участке будет наблюдаться отклонение от линейного закона (3), и при том же расходе Q градиент давления  $\frac{\Delta P}{l}$  будет больше, чем следует из формулы Пуазейля.




Рис. 3: Формирование установившегося течения (в ламинарном режиме)

Вязкость газов. Рассмотрим механизм возникновения вязкости в газах. Молекулы газа участвуют как в направленном движении со средней скоростью потока u, так и в хаотическом тепловом движении, характеризующимся средней тепловой скоростью  $\overline{v} = \sqrt{\frac{8k_{\rm B}T}{\pi m}}$  (здесь m — масса молекулы). Молекулы могут свободно перемещаться между слоями и обмениваться друг с другом импульсами при столкновениях. Если в двух соседних слоях потоковые скорости различны, то такой обмен импульсом и приводит к эффективному возникновению силы трения между слоями.

Исходя из приведенных соображений можно получить следующую оценку для коэффициента вязкости идеального газа:

$$\eta \sim \frac{1}{3}\rho \overline{v}\lambda,$$
(7)

где  $\lambda$  — длина свободного пробега молекул газа относительно столкновений друг с другом. Как известно из молекулярно-кинетической теории, длина пробега определяется эффективным («газокинетическим») диаметром молекул d как  $\lambda \sim 1/(n\pi d^2)$ , где n — объёмная концентрация газа. Видно, что  $\lambda$  обратно пропорциональна плотности газа, поэтому, как следует из (7), вязкость газа не зависит от его плотности и определяется только температурой T. Данный вывод может показаться парадоксальным, поскольку в более плотном газе большее число молекул должно участвовать в передаче импульса между слоями, однако это компенсируется тем, что этот импульс передается на меньшее расстояние.

Заметим также, что закон Ньютона (1) и формула (7) для газов применимы, только когда скорость потока мала по сравнению с тепловой  $u \ll \overline{v}$ , а характерные размеры системы значительно превышают длину свободного пробега молекул (т.е. система не находится в состоянии высокого вакуума).

# 3 Методика измерений

Схема экспериментальной установки изображена на Рис. 4. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступает через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетается компрессором, интенсивность его подачи регулируется краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками. Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служит для измерения давления газа на входе, а также предохраняет счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивается из трубки в защитный баллон Б, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментатора.




Рис. 4: Экспериментальная установка

**Газовый счётчик.** В работе используется газовый счётчик барабанного типа, позволяющий измерять объём газа  $\Delta V$ , прошедшего через систему. Измеряя время  $\Delta t$  при помощи секундомера, можно вычислить средний объёмный расход газа  $Q = \Delta V/\Delta t$  (для получения массового расхода [кг/с] результат необходимо домножить на плотность газа  $\rho$ ).

Работа счётчика основана на принципе вытеснения: на цилиндрической ёмкости жёстко укреплены лёгкие чаши (см. Рис. 5, где для упрощения изображены только две чаши), в которые поочередно поступает воздух из входной трубки расходомера. Когда чаша наполняется, она всплывает и её место занимает следующая и т.д. Вращение оси предаётся на счётно-суммирующее устройство.

Для корректной работы счётчика он должен быть заполнен водой и установлен горизонтально по уровню (подробнее см. техническое описание установки).




Рис. 5: Принцип работы барабанного газосчётчика

**Микроманометр.** В работе используется жидкостный манометр с наклонной трубкой. Разность давлений на входах манометра измеряется по высоте подъёма рабочей жидкости (как правило, этиловый спирт). Регулировка наклона позволяет измерять давление в различных диапазонах.

На крышке прибора установлен трехходовой кран, имеющий два рабочих положения -(0) и (+). В положении (0) производится установка мениска жидкости на ноль, что необходимо сделать перед началом работы (в процессе работы также рекомендуется периодически проверять положение нуля). В положении (+) производятся измерения.

При работе с жидкостным манометром важно не допустить его «зашкаливания» — перелива рабочей жидкости в подводящие трубки (в этом случае работу придется приостановить для просушки трубок, долива спирта и т.д.). Все манипуляции по перестановке измерительных трубок следует проводить, когда манометр находится в положении (0). Подачу газа в систему, наоборот, следует осуществлять в положении (+), чтобы контролировать величину давления и иметь возможность вовремя перекрыть поток.

Перед началом работы с микроманометром необходимо убедиться, что в нём залито достаточное количество спирта, а сам манометр установлен строго горизонтально по

уровням. Подводящие трубки, заполненные спиртом, не должны содержать пузырьков воздуха, а в трубках, заполненных воздухом, не должно быть капель спирта. Подробнее инструкцию по подготовке прибора к работе см. в техническом описании установки.

#### Используемое оборудование 4

- 1. Система подачи воздуха (компрессор, проводящие трубки);
- 2. Газовый счётчик барабанного типа,  $\delta_{\text{счётчика}} = 0,01 \text{ л}$ ;
- 3. Спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном,  $\delta_{\text{мкманом}} = 0,05$  см;
- 4. U-образный манометр,  $\delta_{\text{маном}} = 0, 25$  см;
- 5. Набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра;
- 6. Секундомер;

#### Результаты измерений и обработка данных 5

Начальные условия:  $P_{\text{атм}} = 98,40 \pm 0,05 \text{ к}\Pi \text{a}$  $T = 23.8 \pm 0.1 \,^{\circ}\text{C}$ 

#### 5.11 трубка

Проведём предварительные расчёты для первой трубки  $(l=0,9~{\rm M},d_1=5,25\pm0,05~{\rm MM}).$   $Q_{\rm kp}=\overline{u}\pi r^2=\frac{Re_{\rm kp}\eta\pi R}{\rho}.$  Из закона Менделеева-Клапейрона  $\rho=\frac{P_{\rm atm}\mu}{RT}.$  Тогда

$$Q_{\rm kp} = \frac{Re_{\rm kp}\eta\pi rRT}{P_{\rm atm}\mu}.$$
 (8)

При  $Re_{\rm kp} \approx 10^3, \eta \sim 2 \cdot 10^{-5}$  Па · с получаем  $Q_{\rm kp} \approx 14, 3 \cdot 10^{-5}$  м $^3/{\rm c}.$ 

По формуле Пуазейля (5) находим

$$\Delta P = \frac{Q_{\rm kp} 8 \eta l}{\pi r^4}.\tag{9}$$

Полученное значение  $\Delta P \approx 138~\Pi {\rm a},~{\rm r.~e.}~70$  делений микроманометра.

По формуле (6) оценим длину  $l_{\rm ycr} \approx 0,53$  м, что меньше длины выбранного участка. Значит, течение можно считать установившимся.

Полученные результаты измерения  $\Delta P(Q)$  при ламинарном течении представленны в таблице 1.

$\Delta P$ , дел	$\Delta P$ , $\Pi a$	$\delta_{\Delta P}$ , $\Pi a$	$\Delta t$ , c	$\overline{\Delta t}$ , c	$\delta_{\overline{\Delta t}}$ , c	$\Delta V$ , л	$\delta_{\Delta V}$ , л	$Q$ , $\mathrm{m}^3/\mathrm{c}$	$\delta_Q$ , м $^3/\mathrm{c}$
25	49,03325	0,980665	22,16 21,30 23,20 24,45 24,71	23,16	0,65908	1	0,01	0,0000432	0,0000013
32	62,76256	0,980665	15,13 15,73 15,33 14,16 13,88	14,85	0,3647	1	0,01	0,0000674	0,0000018
38	74,53054	0,980665	12,01 12,76 13,23 13,27 12,71	12,80	0,2449	1	0,01	0,0000781	0,0000017
43	84,33719	0,980665	11,19 10,50 10,95 11,63 11,69	11,19	0,238462	1	0,01	0,0000893	0,0000021
50	98,0665	0,980665	9,95 9,08 9,21 9,64 10,23	9,62	0,234636	1	0,01	0,0001039	0,0000027
56	109,8345	0,980665	8,64 9,18 9,16 8,38 8,33	8,74	0,204656	1	0,01	0,0001144	0,0000029
59	115,7185	0,980665	8,67 8,03 7,92 8,40 8,94	8,39	0,211126	1	0,01	0,0001192	0,0000032

Таблица 1: Ламинарное течение

Полученные результаты измерения  $\Delta P(Q)$  при турбулентном течении представленны в таблице 2.

$\Delta P$ , дел	$\Delta P$ , $\Pi a$	$\delta_{\Delta P}, \Pi a$	$\Delta t$ , c	$\Delta t$ , c	$\delta_{\overline{\Delta t}}, c$	$\Delta V$ , л	$\delta_{\Delta V}$ , л	$Q$ , $\mathrm{m}^3/\mathrm{c}$	$\delta_Q$ , м $^3/\mathrm{c}$
90	176,5197	0,980665	6,76 7,21 7,61 7,63 6,88	7,22	0,200933	1	0,01	0,0001385	0,0000041
109	213,785	0,980665	6,88 7,13 7,01 6,53 6,46	6,80	0,159355	1	0,01	0,0001470	0,0000037
131	256,9342	0,980665	6,33 6,35 6,58 6,19 6,02	6,29	0,128864	1	0,01	0,0001589	0,0000036
142	278,5089	0,980665	6,01 5,74 5,88 6,33 6,21	6,03	0,139521	1	0,01	0,0001657	0,0000042
163	319,6968	0,980665	5,63 5,29 5,62 5,93 5,77	5,65	0,138506	1	0,01	0,0001771	0,0000047
179	351,0781	0,980665	5,63 5,52 5,64 5,33 5,16	5,46	0,128787	1	0,01	0,0001833	0,0000047
194	380,498	0,980665	5,56 5,18 5,08 4,83 5,16	5,16	0,147594	1	0,01	0,0001937	0,0000059

Таблица 2: Турбулентное течение

Полученный график зависимости  $Q(\Delta P)$  представлен на Рис. 6.




Рис. 6:

По формуле Пуазейля (5) определим вязкость воздуха  $\eta = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8Ql}$ . Погрешность определяется по формуле

$$\delta_{\eta} = \sqrt{16 \left(\frac{\delta_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\delta_{\Delta P}}{\Delta P}\right)^2 + \left(\frac{\delta_Q}{Q}\right)^2} \cdot \eta. \tag{10}$$

Полученное значение  $\eta = 19,82 \pm 0,81 \cdot 10^{-6}$  Па · с.

Из формулы (8) определяем  $Re_{\rm kp}$ :

$$Re_{\rm Kp} = \frac{Q_{\rm Kp} P_{\rm aTM} \mu}{\eta \pi r R T}.$$
 (11)

Погрешность определяется по формуле:

$$\delta_{Re_{\text{\tiny KP}}} = \sqrt{\left(\frac{\delta_{Q_{\text{\tiny KP}}}}{Q_{\text{\tiny KP}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta_{P_{\text{\tiny aTM}}}}{P_{\text{\tiny aTM}}}\right)^2 + \left(\frac{\delta_{\eta}}{\eta}\right)^2 + \left(\frac{\delta_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\delta_r}{r}\right)^2} \cdot Re_{\text{\tiny KP}}.$$
 (12)

Полученное значение  $Re_{\text{\tiny KD}} = 919 \pm 39$ .

Результаты измерения зависимости P(x) представленны в таблице 3. Полученный график зависимости представлен на Рис. 7. Получаем  $l_{\rm ycr} \approx 50$  см, что соотвествует результату, рассчитанному по формуле (6).

x, cm	P(x), дел	$P(x)$ , $\Pi a$
40	28	54,91724
50	32	62,76256
90	60	117,6798
120	81	158,8677

Таблица 3:




Рис. 7:

## 5.2 2 трубка

Проведём предварительные расчёты для второй трубки (l=0,5 м,  $d_2=3,90\pm0,05$  мм). По формуле (8) получаем  $Q_{\rm кp}\approx 10,6\cdot 10^{-5}$  м $^3/{\rm c}$ .

По формуле (9) находим  $\Delta P \approx 257$  Па, т. е. 131 деление микроманометра.

По формуле (6) оценим длину  $l_{\rm ycr} \approx 0.39$  м, что меньше длины выбранного участка. Значит, течение можно считать установившимся.

Полученные результаты измерения  $\Delta P(Q)$  при ламинарном течении представленны в таблице 4.

$\Delta P$ , дел	$\Delta P$ , $\Pi a$	$\delta_{\Delta P}$ , $\Pi a$	$\Delta t$ , c	$\overline{\Delta t}$ , c	$\delta_{\overline{\Delta t}}$ , c	$\Delta V$ , л	$\delta_{\Delta V}$ , л	$Q$ , $\mathrm{m}^3/\mathrm{c}$	$\delta_Q$ , м $^3/\mathrm{c}$
42	82,37586	0,980665	17,46 18,85 19,26 19,14 18,66	18,67	0,333581	1	0,01	0,0000536	0,0000011
30	58,8399	0,980665	28,42 29,94 28,90 26,86 26,43	28,11	0,656277	1	0,01	0,0000356	0,0000009
21	41,18793	0,980665	41,88       39,58       36,43       36,95       39,14	38,80	0,985132	1	0,01	0,0000258	0,0000007
51	100,0278	0,980665	16,85 15,66 17,15 18,08 17,64	17,08	0,421172	1	0,01	0,0000586	0,0000016
62	121,6025	0,980665	14,59 15,15 14,41 13,67 13,18	14,20	0,359166	1	0,01	0,0000704	0,0000019
56	109,8345	0,980665	$ \begin{array}{r} 14,71 \\ 15,23 \\ 16,24 \\ 15,79 \\ 15,07 \end{array} $	15,41	0,285594	1	0,01	0,0000649	0,0000014
66	129,4478	0,980665	13,75 13,08 12,48 12,97 13,51	13,16	0,238273	1	0,01	0,0000760	0,0000016

Таблица 4: Ламинарное течение

Полученные результаты измерения  $\Delta P(Q)$  при турбулентном течении представленны в таблице 5.

$\Delta P$ , дел	$\Delta P$ , $\Pi a$	$\delta_{\Delta P}, \Pi a$	$\Delta t$ , c	$\overline{\Delta t}$ , c	$\delta_{\overline{\Delta t}}$ , c	$\Delta V$ , л	$\delta_{\Delta V}$ , л	$Q$ , $\mathrm{m}^3/\mathrm{c}$	$\delta_Q$ , м $^3/\mathrm{c}$
80	156,9064	0,980665	11,88 10,93 10,86 11,36 11,80	11,37	0,230078	1	0,01	0,0000880	0,0000020
121	237,3209	0,980665	9,66 8,78 9,93 10,10 10,14	9,72	0,265714	1	0,01	0,0001029	0,0000030
144	282,4315	0,980665	9,06 9,26 9,35 8,61 8,65	8,99	0,177104	1	0,01	0,0001113	0,0000025
178	349,1167	0,980665	7,63 8,21 8,54 8,51 8,13	8,20	0,187286	1	0,01	0,0001219	0,0000030
206	404,034	0,980665	7,35 7,63 8,00 7,93 7,44	7,67	0,157067	1	0,01	0,0001304	0,0000030
83	162,7904	0,980665	10,95 10,51 11,06 12,00 11,83	11,27	0,29416	1	0,01	0,0000887	0,0000025
101	198,0943	0,980665	10,79 10,38 9,81 10,46 10,93	10,47	0,21421	1	0,01	0,0000955	0,0000022

Таблица 5: Турбулентное течение

Полученный график зависимости  $Q(\Delta P)$  представлен на Рис. 8.




Рис. 8:

По формуле Пуазейля (5) определим вязкость воздуха  $\eta = \frac{\pi R^4 \Delta P}{8Ql}$ . Погрешность определяется по формуле (10). Полученное значение  $\eta = 19,01 \pm 1,01 \cdot 10^{-6}$  Па · с.

По формулам (11) и (12) получаем  $Re_{\kappa p}=844\pm47$ :

Результаты измерения зависимости P(x) представленны в таблице 6. Полученный гра-

x, cm	P(x), дел	$P(x)$ , $\Pi a$
50	75	147,0998
90	135	264,7796
120	184	360,8847

Таблица 6:

фик зависимости представлен на Рис. 9. Получаем  $l_{\rm ycr} \approx 40$  см, что соотвествует результату, рассчитанному по формуле (6).




Рис. 9:

Измерения зависимости расхода от радиуса трубы при заданном градиенте  $\frac{\Delta P}{l} = \frac{2}{3} \frac{\partial e_A}{c_M}$  (ламинарное течение) представленны в таблице 7.

	$\Delta t, c$	$\overline{\Delta t}, c$	$\Delta V$ , A	$Q$ , $M^3/c$
	8,77			
	8,23			
$d_1$	8,11	8,37	1	0,0001195
	8,08			
	8,66			
	23,9			
	24,43			
$d_2$	24,33	24,592	1	0,0000407
	24,2			
	26,1			

Таблица 7: Ламинарное течение

Измерения зависимости расхода от радиуса трубы при заданном градиенте  $\frac{\Delta P}{l}=3\frac{\partial e n}{c M}$  (турбулентное течение) представленны в таблице 8.

Графики зависимостей  $\ln Q(\ln R)$  представленны на Рис. 10. Коэффициент при x прямой будет являться искомым показателем степени. Полученные значение показателя степени  $\beta$  зависимости  $Q \propto R^{\beta}$ : при ламинарном течении  $\beta \approx 3, 6$ , при турбулентном течении  $\beta \approx 2, 5$ .

	$\Delta t, c$	$\overline{\Delta t}, c$	$\Delta V$ , $\Lambda$	$Q$ , $M^3/c$
	4,06			
	4,42			
$d_1$	4,36	$4,\!306$	1	0,0002322
	4,63			
	4,06			
	$9,\!43$			
	9,03			
$d_2$	8,5	9,028	1	0,0001108
	8,9			
	9,28			

Таблица 8: Турбулентное течение

#### Зависимость расхода $\ln Q$ от радиуса трубки $\ln R$ при постоянном градиенте $\Delta P/I$




Рис. 10:

# 6 Обсуждение результатов и выводы

В работе изучалась зависимость расхода воздуха от перепада давления на заданном участке трубки. По полученным данным вычислялись вязкость воздуха, критическое число Рейнольдса, а также распределение давления по трубе P(x). Полученные значения вязкости воздуха  $\eta$  и критического числа Рейнольдса  $Re_{\kappa p}$  представленны в таблице 9. Использованный в работе метод измерений позволяет достичь точности результатов в 5%. Основной вклад в погрешность результатов вносит погрешность определения времени протекания воздуха, вызванная конечностью времени реакции человека. Полученные резуль-

таты соответсвуют табличным значениям вязкости  $(18, 1 \cdot 10^{-6} \ \Pi a \cdot c)$  и числа Рейнольдса (1000). Полученные результаты распределения давления соотвествуют расчётным.

	$\eta, \Pi a \cdot c$	$Re_{\kappa p}$
$d_1$	$19,82 \pm 0,81 \cdot 10^{-6}$	$919 \pm 39$
$d_2$	$19,01 \pm 1,01 \cdot 10^{-6}$	$844 \pm 47$

Таблица 9: Полученные результаты

Также в данной работе проверялся тот факт, что расход в ламинарном режиме пропорционален четвёртой степени радиуса трубы  $Q \propto R^4$ , а в турбулентном режиме –  $Q \propto R^{2,5}$  (закон Пуазейля). Полученные значения показателя степени – 3, 6 в ламинарном режиме и 2, 5 в турбулентном – соответсвуют теоретической модели.