# МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

# Лабораторная работа 3.2.3

Резонанс токов в параллельном контуре

Выполнил:

Гисич Арсений

Б03-102

#### 1 Аннотация

В данной работе исследовался резонанс токов в параллельном колебательном контуре с изменяемой ёмкостью, были получены амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики, определены основные параметры контура.

#### 2 Теоретические сведения

Рассмотрим процессы, протекающие в контуре, подключённом к источнику внешней ЭДС, изменяющейся по гармоническому закону  $\varepsilon = \varepsilon_0 \cos{(\omega t + \varphi_0)}$ . Для напряжения на конденсаторе  $U_C(t)$  получим уравнение

$$\ddot{U}_C + 2\gamma \dot{U}_C + \omega_0^2 U_C = \varepsilon_0 \cos(\omega t + \varphi_0). \tag{1}$$

Перейдём к комплексному представлению колебаний. Запишем уравнение (1) в комплексной форме, обозначая комплексные величины как «векторы»:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$C \qquad L$$

$$U_C = \operatorname{Re} \mathbf{U_C},$$
  $\mathbf{U_C} = \operatorname{Re} \mathbf{U_C} + i \operatorname{Im} \mathbf{U_C},$   
 $\varepsilon = \operatorname{Re} \varepsilon,$   $\varepsilon = \varepsilon_0 e^{i\omega t} = \varepsilon_0 e^{i(\omega t + \varphi_0)},$ 

 $\ddot{\mathbf{U}}_{\mathbf{C}} + 2\gamma \dot{\mathbf{U}}_{\mathbf{C}} + \omega_0^2 \mathbf{U} = \omega_0^2 \varepsilon.$ 

Рис. 1: Последовательный контур с внешней ЭДС

Комплексный множитель  $\varepsilon_{\mathbf{0}}=\varepsilon_{0}e^{i\varphi_{0}},$  стоящий перед  $e^{i\omega t},$  называется комплексной ам-

Решив уравнение (2), получим комплескное выражение для напряжения на конденсаторе  $U_{\mathbf{C}}$ . Вещественная часть этого решения  $\mathrm{Re}\,U_{\mathbf{C}}$  и является решением исходного уравнения (1). Будем искать решение уравнения (2) в виде

$$\mathbf{U_C}(t) = \mathbf{U_{C0}}e^{i\omega t},\tag{3}$$

где  $U_{C0}$  — комплексная амплитуда напряжения на конденсаторе, не зависящая от времени. Подставляя (3) в (2), находим  $U_{C0}$  и далее, комплексные амплитуды тока в контуре и напряжений на сопротивлении и индуктивности:

$$\mathbf{U_{C0}} = \frac{\varepsilon_0}{i\omega CZ}, \quad Z = R + i\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right),\tag{4}$$

$$\mathbf{I_0} = \frac{\varepsilon_0}{Z}, \quad \mathbf{U_{R0}} = \frac{R\varepsilon_0}{Z}, \quad \mathbf{U_{L0}} = i\omega L \frac{\varepsilon_0}{Z}.$$
 (5)

Комплексная величина Z называется комплексным сопротивлением, или импедансом, последовательного контура. Можно определить импеданс каждого отдельного элемента контура:

$$Z_R = R$$
,  $Z_L = i\omega L$ ,  $Z_C = \frac{1}{i\omega C}$ .

В новых обозначениях уравнения (4)-(5) принимают вид

$$\mathbf{I} = \frac{\varepsilon_0}{Z}, \quad \mathbf{U_{R0}} = Z_R \mathbf{I_0}, \quad \mathbf{U_{C0}} = Z_C \mathbf{I_0}, \quad \mathbf{U_{L0}} = Z_L \mathbf{I_0}. \tag{6}$$

Импеданс контура Z не зависит от начальных условий, не содержит величин ни токов, ни напряжений, а определяется свойствами всех элементов, соединённых в контур, и частотой синусоидальной ЭДС, к которой он подключён. Таким образом,  $импеданс\ Z$  является характеристикой колебательного контура на заданной частоте.

Выражение (4) для импеданса контура Z содержит действительную часть

$$\operatorname{Re} Z = R$$
,

называемую активным сопротивлением контура, и мнимую часть

$$\operatorname{Im} Z = \omega L - \frac{1}{\omega C},$$

носящую название реактивного сопротивления.

Импедансы контура и его отдельных элементов — комплексные числа — могут быть представленны в показательной форме:

$$Z = Z_0 e^{i\psi},$$

где  $Z_0 = |Z|$  — модуль комплексного числа,  $\psi = \arg Z$  — его аргумент (фаза). Для импеданса рассматриваемого последовательного контура при этом находим

$$Z_0 = \sqrt{(\operatorname{Re} Z)^2 + (\operatorname{Im} Z)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \frac{R}{\cos \psi_I},$$

$$\tan \psi_I = \frac{\operatorname{Im} Z}{\operatorname{Re} Z} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$
(7)

Ток в контуре и напряжения на отдельных его элементах теперь могут быть получены по формулам (4)–(6). Например, действительная часть тока в контуре

$$I(t) = \frac{\varepsilon_0}{R} \cos \psi_I \cos(\omega t + \varphi_0 - \psi_I). \tag{8}$$

Как видно из (7) и (8), угол  $\psi_I$ , определяемый отношением мнимой и действительной частей импеданса, представляют собой сдвиг фаз между напряжением на последовательном контуре и током в нём, причём положительные значения угла  $\psi_I$  соответствуют отставанию фазы тока, а отрицательные — опережению. В общем случае, когда к источнику последовательно подключены резистор, конденсатор и катушка самоиндукции, сдвиг фазы  $\psi_I$  лежит в пределах  $-\pi/2 < \psi_I < \pi/2$ .

### 3 Методика измерений

$$I=\frac{E}{R_I}=\frac{E_0cos(\omega t+\varphi_0)}{R_I}=I_0cos(\omega t+\varphi_0)-\text{ ток на генераторе}$$
 
$$R_S=\frac{U_{RS}}{I}=\frac{U_{RS}}{\omega CU_{CS}}=\frac{1}{\omega C}tg\delta$$

где  $R_S$  — эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС) Для используемых емкостей  $C_n$  выполнено  $tg\delta < 10^{-3}$ 

$$R_{\sum} = R + R_L + R_S$$

где  $R_{\sum}$  — суммарное активное сопротивление контура. Воспользуемся методом комплексных амплитуд:




Рис. 2: Блок-схема экспериментального стенда

$$Z_L = R_L + i\omega L, Z_C = R_S - i\frac{1}{\omega C}, Z = R_{\Sigma} + i(\omega L - d\frac{1}{\omega C})$$

Тогда напряжение на контуре и токи на индуктивной и емкостной частях контура при нулевой начальной фазе можно представить в виде:

$$\begin{split} I_c &= I \frac{Z_L}{Z_C + Z_L} = iQI_0 \frac{\omega}{\omega_0} \frac{1 - i \frac{R + R_L}{\rho} \frac{\omega_0}{\omega}}{1 + iQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \\ I_L &= I \frac{Z_c}{Z_C + Z_L} = iQI_0 \frac{\omega_0}{\omega} \frac{1 + itg\delta}{1 + iQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \\ U &= I \frac{Z_L Z_c}{Z_C + Z_L} = Q\rho I_0 \frac{(1 - i \frac{R + R_L}{\rho} \frac{\omega_0}{\omega})(1 + itg\delta)}{1 + iQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \end{split}$$

где  $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$  — собственная частота,  $\rho=\sqrt{\frac{L}{C}}$  — реактивное сопротивление контура,  $Q=\frac{\rho}{R_{\Sigma}}$  — добротность контура

Рассмотрим случай, когда  $|\Delta\omega|=|\omega-\omega_0|\ll\omega_0$ . Тогда

$$\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{2\Delta\omega}{\omega_0}$$

Пренебрегая поправками порядка  $Q^{-2}$ , получим:

$$I_{c} = QI_{0}\frac{\omega}{\omega_{0}} \frac{e^{i\phi_{c}}}{\sqrt{1 + (\tau\Delta\omega)^{2}}}, \phi_{c} = \frac{\pi}{2} - \frac{R + R_{L}}{\rho} - arctg(\tau\Delta\omega)$$
$$I_{L} = QI_{0}\frac{\omega_{0}}{\omega} \frac{e^{i\phi_{L}}}{\sqrt{1 + (\tau\Delta\omega)^{2}}}, \phi_{L} = -\frac{\pi}{2} + \delta \arctan(\tau\Delta\omega)$$

$$U = Q\rho I_0 \frac{\omega}{\omega_0} \frac{e^{i\phi_U}}{\sqrt{1 + (\tau \Delta \omega)^2}}, \phi_U = -\frac{\omega}{\omega_0} \frac{R + R_L}{\rho} + \delta - arctg(\tau \Delta \omega)$$

где  $au = rac{2L}{R_{\Sigma}} = rac{2Q}{\omega_0}$  — время затухания.

При резонансе, т.е. когда  $\Delta\omega=0$ :

$$I_c(\omega_0) = QI_0, \phi_c(\omega_0) = \frac{\pi}{2} - \frac{R + R_L}{\rho}$$

$$I_L(\omega_0) = QI_0, \phi_L(\omega_0) = -\frac{\pi}{2} + \delta$$

$$U(\omega_0) = Q\rho I_0 = Q^2 R_{\sum} I_0, \phi_U \omega_0 = -\frac{R + R_L}{\rho} + \delta$$

$$\phi'_c(\omega_0) = \phi'_L(\omega_0) = \phi'_U(\omega_0) = -\tau$$

## 4 Используемое оборудование

- 1. генератор сигналов;
- 2. источник напряжения;
- 3. двухканальный осциллограф;
- 4. цифровые вольтметры;

### 5 Результаты измерений и обработка данных

Параметры образца:

$$a = 2, 2 \text{ MM}$$

$$L=6,0$$
 мм

$$l=7$$
 мм

Результаты измерения калибровочной зависимости поля B от тока в электромагните  $I_M$  представлены в таб. 1. Калибровочный график зависимости представлен на рис. ??.

$I_M, A$	$\delta_{I_M}, A$	B, м $T$ л	$\delta_B$ , м $T$ л
0,000	0,020	17,7	1,9
0,210	0,021	224,8	12,2
0,500	0,023	521,8	27,1
0,810	0,024	802,7	41,1
1,020	0,025	929,4	47,5
1,220	0,026	1016,2	51,8
1,420	0,027	1072,1	54,6

Таблица 1: Калибровочная зависимость  $B(I_M)$ 

#### 6 Обсуждение результатов и выводы

В данной работе была исследована зависимость ЭДС Холла от величины магнитного поля при различных значениях тока через образец. Были определены постоянная Холла, подвижность и концентрация носителей заряда в образце легированного германия. Полученные значения:

$$R_H = (739 \pm 35) \cdot 10^{-6} \frac{M^3}{K_A}, \quad n = (8, 5 \pm 0, 2) \cdot 10^{21} \frac{1}{M^3}, \quad \mu = 1446 \pm 123 \frac{cM^2}{B \cdot c}$$

Табличное значение собственной концентрации носителей зарядов для германия  $n_0 = 2, 4 \cdot 10^{13} \, \frac{1}{\text{м}^3}$ . Это меньше полученного значения, что говорит о том, что данный образец германия содержит примеси. Основной вклад в погрешность вносит погрешность определения коэффициентов зависимости. Также на ошибку измерений может влиять зависимость концентрации основных носителей заряда от температуры, ярко выраженная в полупроводниках.